


FICHES PRATIQUES

Signaler les abords d'une école

Mode d'emploi * pour une sécurité réussie aux abords d'une école :

- 1 A2b  + 1 B14 "30"  
- 1 C27  + 1 coussin berlinois
- 1 A13a 
- 1 A13b  + 1 M9d 
- 1 C20a  + M9z  
- 1 B33 "30" 

* Quantité établie pour un sens de circulation.
A multiplier par deux pour une voie à double sens.

! Pour une signalisation simple :
A13a
! Pour une signalisation appuyée :
A13a + feu R1
! Pour une signalisation accentuée :
A13a renforcé à diodes

! Les balises J11 renforcent le marquage permanent longitudinal continu. Celles-ci permettent d'empêcher les manoeuvres dangereuses.

! La balise J5 signale le contournement par la droite de l'îlot séparateur. Elle améliore la perception éloignée de l'îlot, de jour comme de nuit.

INFORMER

PREVENIR

RALENTIR